



# Nu kommer frosten snart

Husk derfor at  
slangekoblingen  
på din udendørs  
vandhane skal  
afmonteres, - også  
hvis du har en  
frostfri udendørs  
vandhane.

-vi gør **ideer** til virkelighed



KEN SKOVBY VVS



Ken Skovby

Skovdalsvej 13  
8300 Odder  
Tlf. 8654 4444



[www.bedrebad.dk](http://www.bedrebad.dk)